

GUÍA BÁSICA

Primera puesta en marcha

ESTUFAS DE PELLET

Secuencia visual para realizar las verificaciones iniciales, cargar el combustible y efectuar el primer encendido con seguridad.

IMPORTANTE **El manual específico del modelo y las indicaciones del instalador prevalecen sobre esta guía.**

ANTES DE ENCENDER

1 Comprueba la instalación

Conducto de humos correctamente montado
Entrada de aire libre de obstrucciones
Estufa estable y puerta bien cerrada

2 Prepara el equipo

Brasero colocado y limpio
Depósito sin objetos extraños
Enchufe con toma de tierra y accesible

1. Verificaciones previas



La estufa debe quedar estable, nivelada y con las distancias de seguridad indicadas en el manual.

1 Salida de humos

Comprueba que el conducto esté fijado, estanco y sin obstrucciones.
Verifica que el terminal y el recorrido coincidan con el proyecto de instalación.

2 Aire de combustión

Mantén despejada la toma de aire.
No tapes rejillas de ventilación ni entradas de aire del local.

3 Cámara de combustión

Abre la puerta y confirma que el brasero está correctamente asentado.
Retira embalajes, documentos o accesorios del interior.

LISTA RÁPIDA

- ✓ Puerta y cajón de cenizas cerrados
- ✓ Brasero limpio y bien colocado
- ✓ Depósito de pellet limpio y vacío de objetos
- ✓ Cable y enchufe sin daños visibles
- ✓ Zona alrededor de la estufa despejada

2. Carga del pellet y preparación



CARGA DEL DEPÓSITO

Utiliza pellet adecuado para el modelo y conforme a las especificaciones del fabricante.

1. Abre la tapa superior.
2. Vierte el pellet lentamente.
3. No sobrepases el nivel máximo del depósito.
4. Cierra completamente la tapa.

NO INTRODUCIR

- ✕ **Pellet húmedo o desmenuzado**
- ✕ **Leña, carbón u otros combustibles**
- ✕ **Aditivos líquidos o acelerantes**

ANTES DEL PRIMER ENCENDIDO

1 Brasero



Comprueba que los orificios estén libres y que el brasero apoye correctamente en su alojamiento.

2 Puerta



Cierra la puerta hasta que el cierre quede completamente encajado.

CONSEJO: conserva el pellet cerrado y en un lugar seco.

3. Puesta en marcha y comprobación

SECUENCIA ORIENTATIVA

Los nombres de pantalla y la duración de cada fase pueden variar según el modelo.



1 **Conecta la alimentación**

Acciona el interruptor general, si existe, y espera a que el panel quede disponible.

2 **Pulsa ON/OFF**

Mantén pulsado el botón de encendido según indique el manual del modelo.

3 **Observa la fase de arranque**

El equipo iniciará alimentación de pellet, ventilación y encendido de forma automática.

4 **Comprueba la llama**

La llama debe aparecer y estabilizarse sin humo visible en la habitación ni alarmas en pantalla.

DETÉN EL EQUIPO Y VENTILA EL LOCAL SI...

percibes humo en la estancia, olor anómalo persistente, ruidos inusuales o aparece una alarma que no se resuelve siguiendo el manual.